

## LANDSTRØM

		Stikkontakt	Stikkontakt	Klargjort for tilkobling med kabel	Kan tilkobles med noe ombygging	Kan tilkobles med noe ombygging	Container kan tilkobles på begge kaier
Kai Vest (kai 2)	Kube	400V / 125A	230V / 125A 230V / 125A		400V / 630A (400kVA)	230V / 630A (250kVA)	690V / 335A (400 kVA)
Kai Vest (kai 2)	Fiber						
Kai Øst (kai 1)	Kube	400V / 125A	230V / 125A	400V / 400A (275 kVA)	400V / 630A (400 kVA)		
Kai Øst (kai 1)	Uttaksskap	400V / 125A		400V / 250A (175 kVA)	400V / 400A (275 kVA)	230V / 200A (100 kVA) via trafo	

Med «**stikkontakt**» menes at det er bare plug and play.

Med «**klargjort**» menes at vi må nedom og koble til skipets landstrømkabel på klemmer.

Med «**noe ombygging**» menes at vi må bygge om litt for å komme inn på inntaksbryteren, men kan gjøres på en dags varsel.